



GrünX 1 Liter für 20 m³
83175



83175 GrünX 1 Liter für 20 m³

Verwendung

Die Massenvermehrung von Schwebalgen (grünes Wasser) beginnt mit steigenden Temperaturen, starker Sonneneinstrahlung und Nährstoffüberschüssen im Teich. Die Zusammensetzung von GrünX wirkt besonders schnell und nachhaltig gegen im Teich befindliche Schwebalgen. GrünX bindet die Schwebalgen, die anschließend auf dem Teichgrund sedimentieren. Beim Betrieb eines Teichfilters werden die gebundenen Algen vom Filter aufgenommen und durch die Filterbakterien abgebaut. Bei Teichen ohne Filter empfehlen wir die Zugabe von AktivKlar, das die schmutzabbauenden Bakterien durch eine zusätzliche Sauerstoffzufuhr unterstützt. GrünX ist bei sachgemäßer Anwendung unschädlich für alle Teichbewohner und kann auch in Schwimmteichen verwendet werden.

Anwendung

Ermitteln Sie vor der Anwendung von GrünX pH- und KH-Werte. Der pH-Wert muss zwischen 7 und 8 und der KH-Wert bei mindestens 8° dKH liegen. Bei abweichenden Werten müssen diese vorher zwingend mit KHPlus angepasst werden. Dann füllen Sie gemäß Dosieranleitung die erforderliche Menge GrünX in eine Gießkanne und befüllen diese mit Teichwasser. Verteilen Sie die Lösung über die Teichoberfläche und sorgen Sie für ausreichende Wasserbewegung und Luftzufuhr. GrünX ist bei sachgemäßer Anwendung unschädlich für alle Teichbewohner und kann auch für Schwimmteiche verwendet werden.

Dosierung: 100 ml behandeln 2.000 Liter Teichwasser.

Hinweis

Das Produkt enthält Polyaluminiumchlorid. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Tiefdruckwetterlagen und Gewitter nicht anwenden, da der Sauerstoffgehalt im Wasser bereits durch den niedrigen Luftdruck reduziert ist.

Gefahrenhinweise: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Augenschäden. Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nur in Originalverpackung aufbewahren.

Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. In korrosionsbeständigem Behälter/ Behälter mit korrosionsbeständiger Innenauskleidung aufbewahren. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten · Erstausgabe 10/2021